



AA		
WHEEL	Зелен\бел	(Провод рулевого управления)
Power Lamp	Оранжевый	(Подсветка (+))
Back Car	Коричневый	(Включение входа камеры (+))
Brake	Розовый	(Сигнал ручного тормоза (-))
Antenna	Синий	(Управление на антенну (+) - 500 mA MAX)
Woofers Pow	Синий	(Управление на внешн усилитель (+) - 500 mA MAX)

BB		
AUX L IN	Белый	(Вход звука левый)
AUX R IN	Красный	(Вход звука правый)

CC		
FR-OUT	Красный	(Фронт правый аудио выход)
FL-OUT	Белый	(Фронт левый аудио выход)
RR-OUT	Красный	(Тыл правый аудио выход)
RL-OUT	Белый	(Тыл левый аудио выход)
CCD-IN	Красный	(Вход камеры)
AV OUT 1	Оранжевый	(Выход видео 1)
AV OUT 2	Коричневый	(Выход видео 2)